

Instrukcja konserwacji i czyszczenia plis


DEORO Kosobucka i Wszołkowski S.C.

Zaleca się aby przynajmniej raz w tygodniu zamknąć plisę na kilkanaście minut. Złożenie jej w pakiet zapobiegnie efektowi rozprostowania tkaniny. Jeżeli plisa pozostanie w pozycji całkowicie rozciągniętej przez kilka tygodni może powstać efekt trudności ponownego złożenia. Wówczas należy zamknąć plisę na 24 godziny. Wszystkie tkaniny w kolekcji DEORO są impregnowane specjalną powłoką. Systematyczne odkurzanie zapewnia utrzymanie znakomitego efektu. Podczas mycia okien osłóń lub zdemontuj plisę. Zabrudzenia powstałe w wyniku działania silnych detergentów lub środków zawierających alkohol będą trwałe. Przed przystąpieniem do ewentualnego prania upewnij się czy tkanina zastosowana w Twoich plisach jest do tego przeznaczona. Występują tkaniny które można czyścić wyłącznie suchą ścierką. W przypadku wątpliwości informacji udzieli punkt sprzedaży. Tkaniny z kolekcji Honeycomb należy czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereki. Próba prania może uszkodzić tkaninę. Nie można prać tkanin w plisach ze sterowaniem elektrycznym. Silnik, okablowanie i pozostałe elementy nie są odporne na działanie wody.

Przygotowanie


1

Przed zdemontowaniem złóż plisę w pakiet.




2

Zdemontuj plisę. W zależności od zastosowanego modelu wypnij z klipów lub wysuń z elementów montażowych.



3


Przygotuj roztwór czystej, ciepłej wody o temperaturze 30 °C z delikatnym detergentem w płynie.



Pranie


4

Włóż plisę do kąpeli 30 °C
Pranie powinno trwać około 15 minut.




5

Rozwiń materiał aby roztwór detergentu dotarł we wszystkie zagięcia tkaniny. Nie używaj szczotek lub ostrych gąbek. Przed wyjęciem złóż plisę w pakiet.



6


Splucz plisę czystą, zimną wodą.



Suszenie


7

Złóż ponownie plisę w pakiet aby usunąć nadmiar wody.



8

Suszenie plisy odbywa się na oknie z pakietem tkaniny złożonym więc zamontuj ją ponownie.



9

Pozostaw plisę w pozycji zamkniętej na 12 godzin.

